

icountPD



E icountPD Manual de usuario



P.849139, edición 2.2
© Parker Hannifin, 2008
www.parker.com/hfde

Información sobre láser

Este producto contiene un láser de 5mW infrarrojo e invisible.

Cualquier desmontaje del producto podría ocasionar una exposición peligrosa a radiación laser.



PELIGRO

RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE
CUANDO ESTÁ ABIERTO. EVITAR
EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO.

Nota: Los usuarios no necesitan acceder a la fuente de radiación láser y, por tanto, no deben hacerlo nunca.

Declaración de conformidad CE (Comunidad Europea)

EC Declaration of Conformity

Document No. DoC0001-issue 3



Parker Hannifin (UK) Ltd
Hydraulic Filter Division Europe
Condition Monitoring Centre
Brunel Way, Thetford, Norfolk
IP24 1HP, United Kingdom

Product(s):

The following icountPD products have been approved:

- *icountPD compatible with mineral, aggressive oils and aviation fuels*
- *icountPD calibrated with ACFTD and MTD*
- *icountPD with or without a display (LED or digital)*
- *icountPD with or without a limit relay*
- *icountPD with RS232, 4-20mA, 0-3/0-5V and CANBUS (J1939) outputs*
- *icountPD with or without a Moisture Sensor*
- *icountPD fitted with the fixed 5 metre cable, Deutsch connector or M12 connector.*

The Product(s) described above are in conformity with the essential requirements of the following directives:

89/336/EEC amended by 92/31/EEC, 93/68/EEC and repealed by 2004/108/EEC

Harmonised standards:

EN61000-6-3:2001 Electromagnetic compatibility – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments.

EN61000-6-2:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments

Signed for and on behalf of Parker Hannifin (UK) Ltd, Thetford
13th May 2008

Steve Newcomb
Operations Manager

CMC E12 Issue 1, May 07

Contents

icountPD Manual de usuario	1
Información sobre láser	2
Declaración de conformidad CE (Comunidad Europea)	2
Introducción	4
Principios operativos.....	4
Ventajas	5
Especificación técnica	6
Configuraciones preestablecidas de software del producto	7
Características del producto	8
Dimensiones para instalación	8
Conexiones.....	9
Conexión hidráulica.....	9
Control de flujo	9
Conexión de sensor Sistema 20	10
Conexión eléctrica	11
Configuraciones de salida 4–20mA.....	16
Configuraciones de salida de voltaje variable	17
Configuraciones de salida de sensor de humedad.....	17
Conexión de unidad de pantalla digital.....	18
Conectividad RS232.....	20
Software	21
Software de Utilidad de Configuración del icountPD.....	21
Conexión Hiperterminal (HyperTerminal) de Microsoft Windows®	24
Protocolo de comunicación	26
Pantallas de panel frontal.....	31
Parámetros de pantalla LED (diodo emisor de luz) (ISO4406 / NAS1638).....	31
Parámetros de pantalla digital (ISO 4406 / NAS 1638)	32
Referencia	35
Configuración de cableado opcional	35
Histéresis Relé Límite Opcional	35
Interpretación de datos	37
ISO/NAS/SAE cuadro sinóptico de comparación	41
Guías de limpieza de componentes	42
Cuadros sinópticos de viscosidad	43
Cuadros sinópticos de contaminación ISO.....	44
Información para realizar pedidos.....	46

Introducción

El icountPD de Parker Hannifin representa la tecnología más actualizada en el análisis de contaminación por partículas sólidas. El icountPD es un módulo detector de partículas basado en el láser, compacto y permanentemente instalado, que proporciona una solución rentable para la gestión de fluidos y el control de la contaminación.

Principios operativos

El icountPD mide continuamente la contaminación por partículas y actualiza la pantalla, las opciones de salida y el relé límite cada segundo.


A diferencia del Parker CM20, LCM20 o MCM20, la unidad no realiza una “única” prueba. Esto significa que aunque se active el Periodo de Medición a 60 segundos, la pantalla, salida y relé límite informan sobre la presencia de impureza en el aceite después de sólo unos segundos – no espera hasta el final del Periodo de Medición para comunicar el resultado.

El icountPD sólo tiene una configuración para controlar la precisión, estabilidad y sensibilidad de las mediciones y se conoce como el “Periodo de Medición”. Su activación puede fijarse entre 5 y 180 segundos. Cuanto más largo sea el Periodo de Medición, más contaminante se medirá, promediando cualquier pico observado en una muestra pequeña. Cuanto más corto sea el Periodo de Medición, más sensible será el icountPD a pequeñas babas de contaminante, pero también se puede reducir el rendimiento en sistemas limpios. Por lo tanto, el usuario puede elegir la sensibilidad del icountPD hacia picos de contaminante, y la rapidez en responder a los niveles de contaminación superiores al punto fijado (“límites”).

Con un Periodo de Medición de 100 segundos, los resultados se referirán a los últimos 100ml de aceite que hayan circulado por el icountPD, actualizado en base a segundo-a-segundo, proporcionando una lectura continua eficaz del nivel de contaminación.

Requisitos de seguridad

Consultar el folleto de Calidad y Servicio (FDCB272UK) de Parker Hannifin



Requisitos de mantenimiento

Asegurar que la fuente de alimentación eléctrica está desconectada antes de realizar cualquier mantenimiento/inspección. Por favor, póngase en contacto con Parker Hannifin en el improbable evento de que falle o se dañe el icountPD.

Recomendaciones de calibración

Para una re-calibración, póngase en contacto con su Compañía de Ventas de Parker Hannifin local. La frecuencia recomendada para re-calibración es de 12 meses.

Requisitos de almacenamiento

Almacenar en ambientes secos dentro de una gama de temperaturas de entre -20°C y $+40^{\circ}\text{C}$ (-4°F y $+104^{\circ}\text{F}$).

Ventajas

- Monitorización independiente de tendencias de contaminación del sistema
- Calibración según principios reconocidos online confirmados por los procedimientos relevantes de la Organización Internacional de Normalización (ISO)
- LED (diodo emisor de luz) de advertencia previa o indicadores de pantalla digital para niveles de contaminación Bajos, Medios y Altos
- Una solución económica para prolongar la vida del fluido y reducir el tiempo de inactividad de la máquina
- Indicadores visuales con avisos de energía y alarmas de salida
- Software auto-diagnóstico
- Construcción compatible con fluido éster de fosfato y mineral (ver el “especificador del número de pieza del icountPD” para opciones de tipo de fluido)
- Tecnología de integración completa PC (ordenador portátil)/PLC (controlador lógico programable) como: RS232 y 0–5V, 4–20mA (ver el “especificador del número de pieza icountPD” para las opciones de comunicación)
- Comunicación del porcentaje de saturación a través de un sensor de humedad integrado (ver el “especificador del número de pieza icountPD” para las opciones de sensor de humedad).

Especificación técnica

Característica	Especificación
Tiempo de inicio del producto	Mínimo de 5 segundos
Periodo de medida	5–180 segundos
Intervalo de informe	0–3600 segundos a través de la comunicación de conexión RS232
Principio operativo	Detección óptica de Diodo Láser de partículas existentes
Códigos internacionales	ISO 7 – 22, NAS 0 – 12
Calibración	<p>Por métodos reconocidos online que han sido confirmados por los relevantes procedimientos de la Organización Internacional de Normalización (ISO).</p> <p>MTD – (polvo medio para pruebas) – A través de un detector de partículas automático primario ISO 1117 utilizando principios ISO 11943, con una comunicación de distribución de partículas según ISO 4406:1996</p> <p>ACFTD – (polvo fino para pruebas de limpieza de aire) – cumpliendo los principios de ISO 4402 con una comunicación de distribución de partícula según ISO 4406:1996</p>
Re-calibración	Póngase en contacto con Parker Hannifin
Presión de trabajo	2–420 bar (30–6000 PSI – unidades de presión)
Rango de flujo a través del icountPD	40–140 ml/min (flujo óptimo de 60 ml/min) (0,01 – 0,04 USGPM (galones USA por minuto) (flujo óptimo 0,016 USGPM))
Rango de flujo online a través de sensores System 20	Tamaño 0 = 6 a 25 l/min (2–7 USGPM) Tamaño 1 = 24 a 100 l/min (6–26 USGPM) Tamaño 2 = 170 a 380 l/min (45–100 USGPM)
Temperatura ambiente de almacenaje	–20°C a +40°C (–4°F a +104°F)
Temperatura operativa ambiental	+5°C a +60°C (+41°F a 140°F)
Temperatura operativa del fluido	+5°C a +80°C (+41°F a 176°F)
Compatibilidad del ordenador	Parker recomienda el uso de un conector tipo-D de 9 direcciones que se puede conectar a un puerto USB utilizando un adaptador USB serial. Tenga en cuenta que estos conectores/adaptadores NO se suministran con las unidades icountPD: póngase en contacto con Parker Hannifin para recibir asesoramiento.
Calibración de sensor de humedad	±5% RH (humedad relativa) (rango de temperatura sobre-compensada de +10°C a +80°C)
Rango de humedad operativa	5% RH a 100% RH
Estabilidad de sensor de humedad	±0.2% RH típica en 50% RH durante un año
Requisito de suministro eléctrico	9–40 Vdc regulado
Cualificación corriente	Típicamente 120 mA
Certificación	Cualificación IP66 Haga referencia a la Declaración de Conformidad de la UE (Unión Europea) (página 2).

Configuraciones preestablecidas de software del producto

Configuraciones preestablecidas estándares	
Comms echo	APAGADO
Errores prolijos	APAGADO
Se utilizan sensores STI	APAGADO
Estándares de información	ISO (Organización Internacional de Normalización)
Limites de partícula	19 / 18 / 15
Periodo de medida	60 segundos
Intervalo de informe	30 segundos
Modo de encendido	AUTO
Retraso de inicio auto	5 segundos
Formato de fecha	dd/mm/aa

Configuración preestablecida si se instalan opciones	
Histéresis relé	ENCENDIDO
Operación relé para limites de partícula	ENCENDIDO
Operación relé para limites de sensor de humedad	ENCENDIDO
Orientación de pantalla digital	0 grados
Nivel de luminosidad de pantalla digital	3-medio
Rango de voltaje de salida, 0-5V/0-3V	0-5V
Limite de sensor de humedad	70%

Características del producto

Puntos de montaje del icountPD que valen para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior (ver más información a continuación).

Diodo emisor de luz (LED) o pantalla digital.

Puntos de prueba M16 x 2

Nota: puntos de prueba BSF de 5/8" sólo para la aplicación de fluido éster fosfato.



Compatibilidad del fluido

Banda azul = Aceites basados en minerales
Banda roja = Aceites Éster fosfato.

Cable de comunicación


Cable de comunicación de 5 metros (16 pies), o
M12 cable de comunicación de enchufe hembra de 8 clavijas (150mm (6") conductor volante), o
Cable conector de enchufe Deutsch serie DT (150mm (6") conductor volante).

Relé límite y de suministro

Cable de 5 metros (16 pies), o
Cable M12 de enchufe hembra de 8 clavijas (150mm (6") conductor volante), o
Conector receptáculo Deutsch de serie DT (150mm (6") conductor volante).

Dimensiones para instalación

Las dimensiones se dan en mm (pulgadas)



Conexiones

Conexión hidráulica



Recomendamos que posicione el icountPD lo más cerca posible de la salida del sistema mientras controla el flujo al óptimo 60ml/min, proporcionando las condiciones más altas de presión. Además, tener el aceite en esa posición es indicativo de la condición del aceite de depósito.

Para su transporte, se suministra el icountPD con cubiertas sobre los dos puntos de prueba: estas se tienen que quitar.

El icountPD de especificación de aceite mineral se suministra con puntos de prueba hidráulicos M16 x 2. Parker recomienda que **no se quiten o aflojen**. Si estos puntos de prueba no son necesarios, por favor póngase en contacto con Parker Hannifin para recibir opciones alternativas.

Tenga en cuenta que la versión de aceite éster fosfato de icountPD se suministra con puntos de prueba hidráulicos de 5/8" BSF.

Para una conexión hidráulica:

1. Conecte dos mangas de presión a cualquier extremo de los puntos de prueba del icountPD.
2. Conecte el lado contrario de las mangas de presión a la aplicación.

Nota: La conexión de estos puntos de prueba sólo se debe "apretar con los dedos". No utilice llaves de tuercas o llaves inglesas.

Control de flujo

Se ha desarrollado un aparato de control de flujo de presión compensada (Parker Hannifin número de pieza 840074) para dar una mayor flexibilidad al usuario de icountPD. El aparato de control de flujo permite pruebas cuando los rangos de flujo están fuera de las especificaciones del icountPD (p. ej. 40–140 ml/min), o cuando los diámetros del tubo no permiten la instalación del icountPD.



Rango de presión diferencial necesario 5–315 Bar

El aparato de control de flujo se instala en el lado de desagüe (salida) del icountPD, conectado por un bloque múltiple a través de un punto de prueba rápido de sellado propio.

La válvula de presión diferencial compensa automáticamente los cambios de viscosidad y presión, al mismo tiempo que mantiene igual su configuración de flujo incluso cuando cambia el volumen de carga.

Se puede utilizar la siguiente tabla para seleccionar la posición de válvula adecuada:

Posición de la válvula	Rango cSt (transmisión por detección de portadora)
3	20–100
3.8	90–200
4.2	190–320
5	310–500

Conexión de sensor Sistema 20


Rango de flujo online a través de sensores en línea Sistema 20:

Tamaño 0	6 a 25 l/min (flujo óptimo = 15 l/min)
Tamaño 1	24 a 100 l/min (flujo óptimo = 70 l/min)
Tamaño 2	170 a 380 l/min (flujo óptimo = 250 l/min)


La presión diferencial necesaria a través de los sensores en línea es 0,4 bar(mínimo)

Consulte la sección “Especificador del número de pieza de sensores” (página 47) de este manual para facilitar el pedido de piezas del sensor del Sistema 20.


Sensor tamaño 0



Sensor tamaño 1



Sensor tamaño 2



NOTA IMPORTANTE: P1 y P2 de los sensores del Sistema 20A SE DEBEN conectar a los puntos de prueba del icountPD. Asegúrese que el comando “SSU” del icountPD se coloca en “Si” durante la conexión del icountPD – consulte la sección “Protocolo de comunicación” de este manual para ver una lista de comandos de usuario.

Póngase en contacto con Parker Hannifin si necesita más asesoramiento sobre como conectar el icountPD a su sistema.

Conexión eléctrica



Relé suministro y límite

Cable de 5 metros (16 pies), o M12 cable de enchufe hembra de 8 clavijas (150mm (6") conductor volante), o Conector receptáculo Deutsch de serie DT (150mm (6") conductor volante).

Cable de comunicación

Cable de comunicación de 5 metros (16 pies), o M 12 cable de comunicación de enchufe hembra de 8 clavijas (150mm (6") conductor volante), o Cable conector de enchufe Deutsch de serie DT (150mm (6") conductor volante).

Cable de comunicación de 5 metros: conexión eléctrica

	Color del cable	No se ha instalado ninguna opción	Opción 4–20 mA instalada	Opción 0–5V/0–3V instalada
	Rojo	Suministro de producto 9–40Vdc	Suministro de producto 9–40Vdc	Suministro de producto 9–40Vdc
	Negro	Suministro de producto 0Vdc	Suministro de producto 0Vdc	Suministro de producto 0Vdc
	Verde	NO SE UTILIZA	Canal A ISO 4µm (c)	Canal A ISO 4µm (c)
	Amarillo	NO SE UTILIZA	Canal B Organización Internacional de Normalización (ISO) 6µm (c) o Normativa Aeroespacial Nacional (NAS) (si se selecciona)	Canal B ISO 6µm (c) o NAS (si se selecciona)
	Blanco	NO SE UTILIZA	Canal C ISO 14µm (c)	Canal C ISO 14µm (c)
	Azul	NO SE UTILIZA	Canal de sensor de humedad (si se instala)	Canal de sensor de humedad (si se instala)
	Marrón	NO SE UTILIZA	4–20mA Suministro 12–20Vdc	0–5V / 0–3V Suministro 12–24Vdc
	Violeta (purpura)	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	0–5V / 0–3V Suministro 0 Vdc (voltios de corriente continua)
	Naranja	Tierra RS232 (* Clavija 5)	Tierra RS232 (* Clavija 5)	Tierra RS232 (* Clavija 5)
	Gris	Receptor RS232 (* Clavija 3)	Receptor RS232 (* Clavija 3)	Receptor RS232 (* Clavija 3)
	Rosa	Transmisor RS232 (* Clavija 2)	Transmisor RS232 (* Clavija 2)	Transmisor RS232 (* Clavija 2)
	Turquesa (cian)	NOT SE UTILIZA	NOT SE UTILIZA	NOT SE UTILIZA

Nota: Si el sensor de humedad se instala sin la opción 4–20mA o la 0–5V/0–3V, la salida será a través del RS232.

** Nota: Parker recomienda el uso de un enchufe hembra de tipo-D de 9 direcciones para utilizarlo con el RS232 y la configuración de clavija indicada*

NOTA IMPORTANTE: Es responsabilidad del usuario final asegurarse de que la pantalla trenzada del cable acaba en un punto de enlace de tierra adecuado.

Cable relé límite de 5 metros (opcional): conexión eléctrica

Color del cable	Estándar
Rojo	Normalmente abierto
Azul	Normalmente cerrado
Blanco	Común

Cable de comunicación M12: conexión eléctrica




Pin configuration diagram
M12 female connector, end view

Número de clavija (Color de cable recomendado)	No se ha instalado ninguna opción	Opción 4–20mA instalada	Opción 0–5V/0–3V instalada
1 (Blanco)	NO SE UTILIZA	Canal C, ISO 14µm(c)	Canal C, ISO 14µm(c)
2 (Marrón)	Tierra RS232 (* Clavija 5)	Tierra RS232 (* Clavija 5)	Tierra RS232 (* Clavija 5)
3 (Verde)	NO SE UTILIZA	Canal A, ISO 4µm(c)	Canal A, ISO 4µm(c)
4 (Amarillo)	NO SE UTILIZA	Canal B, ISO 6µm(c) o NAS (si se selecciona)	Canal B, ISO 6µm(c) o NAS (si se selecciona)
5 (Gris)	Receptor RS232 (* Clavija 3)	Receptor RS232 (* Clavija 3)	Receptor RS232 (* Clavija 3)
6 (Rosa)	Transmisor RS232 (* Clavija 2)	Transmisor RS232 (* Clavija 2)	Transmisor RS232 (* Clavija 2)
7 (Azul)	NO SE UTILIZA	Canal de sensor de humedad (si se ha instalado)	Canal de sensor de humedad (si se ha instalado)
8 (Rojo)	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA

* Nota: Si se instala el sensor de humedad sin la opción 4–20mA o la 0–5V/0–3V la salida será a través del RS232.

Parker recomienda el uso de un enchufe hembra de tipo-D de 9 direcciones con RS232 y la configuración de clavija indicada.


M12 cable relé Suministro y Límite (si se ha instalado): conexión eléctrica

		Pin configuration diagram M12 male connector, end view	
Número de clavija (Color de cable recomendado)	No se ha instalado ninguna opción	Opción 4–20mA instalada	Opción 0–5V/0–3V instalada
1 (Blanco)	Relé normalmente cerrado (si se ha instalado)	Relé normalmente cerrado (si se ha instalado)	Relé normalmente cerrado (si se ha instalado)
2 (Marrón)	NO SE UTILIZA	4–20mA Suministro 12–20Vdc	0–5 / 0–3V Suministro 12–24Vdc
3 (Verde)	Relé común (si se ha instalado)	Relé común (si se ha instalado)	Relé común (si se ha instalado)
4 (Amarillo)	Relé normalmente abierto (si se ha instalado)	Relé normalmente abierto (si se ha instalado)	Relé normalmente abierto (si se ha instalado)
5 (Gris)	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA
6 (Rosa)	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	0–5V / 0–3V Suministro 0 Vdc
7 (Azul)	Suministro de producto 0Vdc`	Suministro de producto 0Vdc	Suministro de producto 0Vdc
8 (Rojo)	Suministro de producto 9–40Vdc	Suministro de producto 9–40Vdc	Suministro de producto 9–40Vdc

Parker Hannifin recomienda que se apantallen los cables conectores de apareamiento M12. Estos cables están a su disposición en Parker Hannifin – consulte la sección “Configurador de producto” hacia el final de este manual.

NOTA IMPORTANTE: Es responsabilidad del usuario final asegurarse de que la pantalla trenzada del cable acaba en un punto de enlace de tierra adecuado.

Cable de comunicación Deutsch: conexión eléctrica




Número de clavija	No se ha instalado ninguna opción	Opción 4–20mA instalada	Opción 0–5V/0–3V instalada	Opción CAN-bus instalada
1	NO SE UTILIZA	Canal C, ISO 14µm(c)	Canal C, ISO 14µm(c)	NOT USED
2	Tierra RS232 (* Clavija 5)	Tierra RS232 (* Clavija 5)	Tierra RS232 (* Clavija 5)	Tierra RS232 (* Clavija 5)
3	NO SE UTILIZA	Canal A, ISO 4µm(c)	Canal A, ISO 4µm(c)	CAN+
4	NO SE UTILIZA	Canal B, ISO 6µm(c) o NAS (si se selecciona)	Canal B, ISO 6µm(c) o NAS (si se selecciona)	CAN–
5	Receptor RS232 (* Clavija 3)	Receptor RS232 (* Clavija 3)	Receptor RS232 (* Clavija 3)	Receptor RS232 (* Clavija 3)
6	Transmisor RS232 (* Clavija 2)	Transmisor RS232 (* Clavija 2)	Transmisor RS232 (* Clavija 2)	Transmisor RS232 (* Clavija 2)
7	NO SE UTILIZA	Canal de sensor de humedad (si se ha instalado)	Canal de sensor de humedad (si se ha instalado)	CAN Tierra
8	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NOT USED
9	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NOT USED
10	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NOT USED
11	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NOT USED
12	Terminación apantallada	Terminación apantallada	Terminación apantallada	Terminación apantallada

Nota: Si se instala el sensor de humedad sin la opción 4–20mA o la 0–5V/0–3V, la salida será a través del RS232.

* Parker recomienda el uso de un enchufe hembra de tipo-D de 9 direcciones con el RS232 y configuración de clavija indicada

Suministro Deutsch y cable Relé (si se ha instalado): conexión eléctrica



Número de clavija	No se ha instalado ninguna opción	Opción 4–20mA instalada	Opción 0–5V/0–3V instalada	Opción CAN-bus instalada
1	Relé normalmente cerrado (si se ha instalado)	Relé normalmente cerrado (si se ha instalado)	Relé normalmente cerrado (si se ha instalado)	NO SE UTILIZA
2	NO SE UTILIZA	4–20mA Suministro 12–20Vdc	0–5V / 0–3V Suministro 12–24Vdc	NO SE UTILIZA
3	Relé común (si se ha instalado)	Relé común (si se ha instalado)	Relé común (si se ha instalado)	NO SE UTILIZA
4	Relé normalmente abierto (si se ha instalado)	Relé normalmente abierto (si se ha instalado)	Relé normalmente abierto (si se ha instalado)	NO SE UTILIZA
5	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA
6	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	0–5V / 0–3V suministro 0Vdc	NO SE UTILIZA
7	Suministro de producto 0Vdc	Suministro de producto 0Vdc	Suministro de producto 0Vdc	Suministro de producto 0Vdc
8	Suministro de producto 9–40Vdc	Suministro de producto 9–40Vdc	Suministro de producto 9–40Vdc	Suministro de producto 9–40Vdc
9	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA
10	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA
11	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA	NO SE UTILIZA
12	Terminación apantallada	Terminación apantallada	Terminación apantallada	NO SE UTILIZA

Parker Hannifin recomienda que se apantallen los cables de conexión de apareamiento Deutsch. Estos cables están a su disposición en Parker Hannifin – consulte la sección “Configurador de producto” de este manual.

NOTA IMPORTANTE: Es responsabilidad del usuario final asegurarse de que la pantalla trenzada del cable acaba en un punto de enlace de tierra adecuado.

Configuraciones de salida 4–20mA

Se puede utilizar la siguiente tabla para relacionar la salida analógica con un código ISO o NAS. Por ejemplo, el código ISO 12 es igual a una salida de 10mA

mA	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0
ISO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16


mA cont...	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20
ISO cont...	17	18	19	20	21	22	*	*	*	*	*	*	*	Fuera de rango	Error	

mA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NAS	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	*	*	Error

Nota: * = Saturación (Superior a código ISO 22 y código NAS 12)

Configuración ISO


ISO v miliamperio



El cálculo en sí es el siguiente:
 Corriente mA = (código ISO / 2) + 4 p. ej. 10mA = (ISO 12 / 2) + 4
 o
 Código ISO = (corriente mA - 4) x 2 p. ej. ISO 12 = (10mA - 4) x 2

Configuración NAS

NAS frente a amperio



El cálculo en sí es el siguiente:
 Corriente mA = código NAS + 5 p. ej. 15mA = NAS 10 + 5
 o
 Código NAS = corriente mA - 5 p. ej. NAS 10 = 15mA - 5

Configuraciones de salida de voltaje variable

La opción de salida de voltaje variable permite dos rangos de voltaje diferentes: un rango de 0-5Vdc como estándar, y un rango de 0-3Vdc que el usuario puede seleccionar. La sección "Lista completa de comandos" de este manual (páginas 27-30) ofrece información sobre como cambiar la salida de voltaje.

Se pueden utilizar los siguientes cuadros para relacionar la salida análoga a un código ISO o NAS.

Por ejemplo, en un rango de 0-5Vdc, el código ISO 16 es igual que una salida de 3,5Vdc. En un rango de 0-3Vdc, el código ISO 8 es igual a una salida de 1,0Vdc.

Cuadro que relaciona los códigos ISO con una salida de voltaje

ISO	Error	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0-5Vdc	<0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5
0-3Vdc	<0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3

Continuación	ISO	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Err
	0-5Vdc	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	>4.8
	0-3Vdc	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	>2.45

Cuadro que relaciona los códigos NAS con una salida de voltaje

NAS	Err	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Err
0-5Vdc	<0.4	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	>4.6
0-3Vdc	<0.2	N.S.	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	>2.8

(n.s = no soportado)

Configuraciones de salida de sensor de humedad


El sensor de humedad es una opción que se puede incluir durante la especificación del icountPD. Consulte la sección "Números de pieza de sensor" (página 47) de este manual.

El sensor de humedad comunica los niveles de saturación del fluido que pasa por la célula detectora del icountPD. La salida es una escala lineal, que se comunica dentro de un rango de saturación del 5% a una saturación del 100%.

Cuadro que relaciona los niveles de saturación en la célula detectora con salidas del icountPD

Saturación	4-20mA	0-3Vdc	0-5Vdc
5%	4.8	0.15	0.25
25%	8	0.75	1.25
50%	12	1.50	2.50
75%	16	2.25	3.75
100%	20	3.00	5.00


Conexión de unidad de pantalla digital



El diagrama anterior indica que los Canales A, B y C, más el sensor de humedad (si se ha instalado,) se pueden conectar a las DDU (Unidades de pantalla digital) de Parker.

Digital Display Units available

Part number	Description
DDU1001	Process indicator 22-55Vdc
DDU1002	Process indicator 90-264Vdc



El diagrama anterior indica cómo se puede utilizar sólo una DDU para exhibir los Canales A, B y C, más el sensor de humedad (si se ha utilizado) utilizando un conmutador para exhibir cada canal uno a uno.

Conectividad RS232

Se puede establecer la comunicación icountPD utilizando una conexión en serie RS232 a través de la Herramienta de Configuración de Utilidad de Parker (**Parker Utility Setup Tool**), **Parker Terminal** o una **HyperTerminal** (Híperterminal) de Microsoft Windows®.

Por favor tenga en cuenta que no se suministra la Híperterminal (**HyperTerminal**) con Windows Vista™, pero se puede utilizar **Parker Utility Setup Tool** o **Parker Terminal** con este sistema operativo. Ambos programas de Parker se suministran en el CD del icountPD.

Conexión PC

Se deben conectar los cables RS232 a un conector tipo-D de 9 direcciones (que no se suministra como estándar). Para la terminación de la clavija conectora y color del cable, consulte la sección “Configuración de cableado de comunicación” de este manual (página 11).

Se puede conectar el dispositivo directamente a un puerto serie del PC (Fig. 1) o a través de un cable adaptador RS232-a-USB (Fig. 2).

Parker Hannifin puede suministrar un convertidor RS232 a USB (número de pieza B84011).




Figura 1




Figura 2

Nota: No se suministran con el icountPD como estándar el conector tipo-D de 9 direcciones, el cable adaptador RS232-a-USB y el software de instalación.

Software

Se puede configurar el icountPD utilizando la Utilidad de Configuración del icountPD (se encuentra en el CD suministrado con el icountPD).

Para un mayor control directo del dispositivo utilizando su protocolo de comunicaciones, también puede utilizar el programa Parker Terminal o Hiperterminal (Hyperterminal) de Microsoft Windows® (pero tenga en cuenta que este programa no se suministra actualmente con el sistema operativo Windows Vista™).

Software de Utilidad de Configuración del icountPD

Instalación de PC

El software de Utilidad de Configuración del icountPD se encuentra en el CD suministrado con el icountPD. El software se puede ejecutar desde el CD o se puede copiar a un disco duro del PC.

Utilización de la Utilidad de Configuración del icountPD


Compruebe que el icountPD está conectado a la corriente eléctrica y que el cable de comunicación está conectado al PC a través del enchufe RS232. Al activar el software aparece la pantalla de Utilidad de Configuración del icountPD.


PASO 1A:

Con el icountPD conectado a la corriente eléctrica y el RS232 conectado al PC, seleccione el puerto de comunicación adecuado.

PASO 1B:


Tenga en cuenta el estado del icountPD.




**PASO 2:**

Establezca los valores para la "ID del detector" y el "Formato de fecha".

Parker Hannifin preestablece la información restante del detector y no se puede cambiar.

**PASO 3:**

Establezca los valores en la "Configuración de Mediciones", "Opciones Relé" y "Límites de Alarma".

**PASO 4:**

Establezca los valores para el Nivel de Brillo y Orientación en las "opciones de pantalla" y rango de voltaje (0–5V o 0–3V) en las "Opciones de Salida" si se instala esta opción.

Results

Class/Codes	15 / 13 / 12
Moisture %RH	50
Relay State	On

PASO 5:

Se verifican como válidos los valores de configuración en “Resultados”.

Pulse el botón “Inicio” para empezar la verificación y “Stop” para detenerla.

Conexión Hiperterminal (HyperTerminal) de Microsoft Windows®

Una forma alternativa de conseguir comunicarse con el icountPD es utilizando el programa Hiperterminal (HyperTerminal) suministrado con Microsoft Windows (pero no siempre instalado en el disco duro del PC o del ordenador portátil – compruebe el disco de instalación, o póngase en contacto con su departamento de tecnología de la información si no está el programa). Por favor tenga en cuenta que no se suministra la Hiperterminal (HyperTerminal) con Windows Vista™, pero se puede utilizar la herramienta de Parker Terminal con este sistema operativo.

Las configuraciones de comunicación estándar (utilizadas en el PASO 4) son las siguientes:

Velocidad de transmisión en baudios	9600
Bits de información	8
Paridad	Ninguna
Bits stop	1
Control de flujo	Ninguno



PASO 1:



Pulse y retenga "Iniciar"

PASO 2:

Seleccione "HiperTerminal".

(de todos los programas

- ▶ Accesorios
- ▶ Comunicaciones
- ▶ Hiperterminal)



PASO 3:



Pulse y escriba el nombre de conexión que desea utilizar para identificar esta sesión

**PASO 4:**

Seleccione el puerto USB adecuado.

PASO 5:

Introduzca las configuraciones de comunicación (como en el cuadro de "configuraciones de comunicación estándar" en la página anterior).

**PASO 6:**

Una vez que haya conectado el icountPD a la corriente eléctrica, aparecerá la identificación del producto, lo cual significará el éxito en la comunicación con el icountPD. Ya se puede usar el icountPD.

Protocolo de comunicación

Los comandos utilizados con el icountPD están compuestos por los comandos Leer, Configurar o Iniciar/Stop.

- Los comandos Configurar permiten la fijación del valor o de los valores de los parámetros
- Los comandos Leer permiten la lectura del valor o de los valores de los parámetros
- Los comandos Iniciar/Stop permiten que el usuario inicie y pare las pruebas.

Ejemplo:

[SDF dd/mm/aa] establece el formato de la fecha

[RDF] lee el formato de fecha del producto

Se envían todos los comandos en caracteres ASCII, y el protocolo acepta caracteres en mayúscula y minúscula. Por ejemplo, todos los siguientes códigos son equivalentes:

SDF = Sdf = SDf = sdf = sdf

Nota: El uso de un “=” después de un comando, por ejemplo [SDF = dd/mm/aa] es opcional.

Ciertos comandos sólo son para uso interno y puede acceder a ellos a través de un sistema de contraseña. Si una persona no autorizada intenta acceder a estos comandos el icountPD envía un código de error de “Comando inválido”.

Los comandos más usados

Comandos comunes Leer de usuario		
Comando	Descripción	Respuesta del icountPD
RDU	Leer polvo de calibración	Polvo de calibración presentado (p. ej. MTD (polvo medio para pruebas) o ACFTD (polvo fino para pruebas de limpieza de aire))
RLT	Leer límites NAS o ISO	Límites presentados
RRS	Leer estándar de informe	ISO o NAS comunicados

Comandos comunes de Configuración de usuario		
Comando	Descripción	Respuesta del usuario
SLT	Establecer límites p. ej. “SLT 19 18 15”	SLT ## ## ## (para ISO) SLT ## (para NAS)
SRS	Establecer el estándar de informe	SRS iso SRS nas
SRI	Establecer intervalo de informe 0 a 3600 segundos 0 = Ningún informe	SRI #####

Nota: Los controles de intervalo de informe controlan la frecuencia de envío de resultados por el icountPD al RS232.

Comandos de usuario Iniciar/Stop		
Comando	Descripción	Respuesta
STR o INICIO	Iniciar prueba	“OK” mostrado
STP o STOP	Parar la prueba	“OK” mostrado

Lista completa de comandos

Comandos Leer de usuario		
Comando	Descripción	Respuesta del icountPD
RCD	Leer la última fecha de calibración	Última fecha de calibración mostrada
RCE	Leer Echo (eco) de Comunicación	Se muestra "ENCENDIDO" o "APAGADO"
	<p><i>Comms Echo ENCENDIDO permite que el icountPD comunique en dos direcciones (Hyperterminal)</i> <i>Comms Echo APAGADO permite que el icountPD comunique en una dirección (Utilidad Configuración)</i></p>	
RDB	Read Display Brightness	Brightness levels 1–5
RDD	Leer Fecha de Realización de la siguiente calibración	Se muestra la fecha de realización de la siguiente calibración
RDF	Leer Formato de Fecha	Se muestra formato de fecha (p. ej. dd/mm/aa)
RDI	Leer ID del detector	Se muestra ID del detector
RDO	Leer Orientación de Pantalla Digital ⁴	RDO=0 Normal (0°), RDO=1 90° RDO=2 180°, RDO=3 270°
RDS	Leer Estado del Detector	Se muestra el estado del IPD (p. ej. ACTIVADO)
RDU	Leer la Unidad de Polvo de calibración	Se muestra el polvo de calibración (p. ej. MTD o ACFTD)
REN	Leer el último Número de Error	Último número de error mostrado
RER	Leer último Informe de texto de Error	Último texto de error mostrado
REV	Leer el modo Error Detallado	Se muestra error en modo detallado
	<p><i>Error Detallado ENCENDIDO muestra la descripción completa del código de error (p. ej. Error 40 – se espera Encendido o Apagado)</i> <i>Error APAGADO sólo muestra el código de error (p. ej. Error 40)</i></p>	
RFN	Leer Número de Fallo	Se muestra el número de fallo
RJE	Read J1939 Status	'ON' or 'OFF' displayed
RLR	Leer el Último Resultado de contaminación	Se muestra el último resultado de contaminación
RLT	Leer Umbral Limite de contaminación	Se muestran límites de contaminación
RML	Leer sensor de Humedad Límite ¹	Se muestra límite de humedad
RMP	Leer Periodo de Medición	Se muestra periodo de medición
RMV	Leer el último sensor de Humedad Valor ¹	Se muestra el último resultado de humedad
ROF	Read Options Fitted	ROF = ABCDEFGHIJ (see list of options below)
RON	Read Option Name	List of options A = Alarm relay option B = LED display option C = OLED display option D = Moisture sensor option E = 4–20mA current loop option F = 0–3/0–5V option G = J1939 option H = reserved I = reserved J = reserved

RPD	Leer el E ncendido mantenido en E spera	Se muestra el encendido mantenido en espera
RPI	Leer I dentificador de P roducto	Se muestra icountPD
RPM	Leer el M odo de E ncendido	Se muestra "AUTO" o "MANUAL"
RPN	Leer el N úmero de P ieza del icountPD	Se muestra el número de pieza de Parker
RPT	R ead P roduct T ype	IPDH or IPDH
RPV	Leer V ersión de P rotocolo	Se muestra versión de protocolo
RRI	Leer I ntervalo de I nforme	Se muestra intervalo de informe
RRS	Leer E stándar de I nforme	Se muestra "ISO" o "NAS" d
RSB	Leer número de C reación de S oftware	Se muestra número de creación de software
RSH	Leer H istéresis de C onmutador relé límite ²	Se muestra "ENCENDIDO" o "APAGADO"
RSL	R ead S tandards L ist	ISO, NAS
RSN	Leer N úmero de S erie	Se muestra número de serie
RSS	Leer C onmutador relé L ímite E stado ²	Se muestra "ENCENDIDO" o "APAGADO"
RSU	Leer S ensor STI utilizado	Se muestra "SÍ" o 'NO'
RSV	Leer V ersión de S oftware	Se muestra versión de software
RVM	Leer el rango M áximo de V oltaje ³	Se muestra rango de voltaje
RWC	Leer relé límite de A viso para C ontaminación ²	Se muestra "ENCENDIDO" o "APAGADO"
RWM	Leer relé límite de A viso para H umedad ^{1,2}	Se muestra "ENCENDIDO" o "APAGADO"

- 1 El Comando necesita que se acople al icountPD un Sensor de Humedad
- 2 El Comando necesita que se acople al icountPD un Relé Límite
- 3 El Comando necesita que se acople al icountPD una opción 0–5V
- 4 El Comando necesita que se acople al icountPD una opción de pantalla digital

Comandos establecidos de usuario

Comando	Descripción	Respuesta del icountPD
SCE	Establecer E cho de comunicación	SCE encendido SCE apagado
	<i>Comms Echo ENCENDIDO permite que el icountPD comunique en dos direcciones (Hiperterminal) Comms Echo APAGADO permite que el icountPD comunique en una dirección (Utilidad de Configuración)</i>	
SDB	S et D isplay B rightness	Set levels 1–5
SDF	Establecer formato de f echa	SDF dd/mm/yy SDF mm/dd/yy SDF yy/mm/dd
SDI	Establecer ID del d etector	SDI ##### (exactamente 14 caracteres)
SDO	Establecer o rientación de p antalla digital ⁴	SDO=0 Normal (0°), SDO=1 90° SDO=2 180°, SDO=3 270°

SEV	Establecer el modo Error Detallado	SEV encendido SEV apagado
	<i>Error Detallado ENCENDIDO muestra la descripción completa del código de error (p. ej. Error 40 – se espera Encendido o Apagado) Error Detallado APAGADO sólo muestra el código de error (p. ej. Error 40)</i>	
SJE	Set J1939 Status	SJE On/Off (can only set On)
SLT	Establece Umbral Límite de contaminación	SLT ## ## ## (para ISO) SLT ## (para NAS)
SML	Establece límite de sensor de Humedad ¹	SML ###
SMP	Establece Periodo de Medición	SMP ### (### = 5 a 180 segundos)
	<i>El periodo de medición establece el número de segundos que utiliza el detector para determinar los niveles de contaminación. Por lo tanto, si es 60 segundos, la unidad utilizará los últimos 60 segundos de aceite para determinar el nivel de contaminación. (Consulte el cuadro sinóptico “Guía de limpieza de componentes” en la sección de Referencias de este manual.)</i>	
SPD	Establece el Encendido mantenido en Espera	SPD ### (### = 0 a 900 segundos)
	<i>El comando Encendido mantenido en espera permite que el usuario retrase el inicio del funcionamiento del icountPD.</i>	
SPM	Establece el Modo de Encendido	SPM auto SPM manual
	<i>Con el Modo de Encendido establecido en “Auto” el icountPD empieza a realizar la prueba automáticamente cuando está conectado a la corriente eléctrica utilizando los últimos parámetros establecidos. Con el Modo de Encendido establecido en “Manual” el icountPD se convierte en inactivo y el usuario tiene que iniciar la prueba manualmente.</i>	
SRI	Establece el Intervalo de Informe	SRI mm:ss (0 a 3600 segundos (p. ej. 0–1 horas); tenga en cuenta que 0 = Ningún informe)
	<i>El Intervalo de Informe controla la frecuencia de envío de resultados del icountPD al RS232</i>	
SRS	Establece Estándar de Informe	SRS iso SRS nas
SSH	Establece Histéresis de Conmutador relé límite ²	SSH encendido SSH apagado
SSS	Establece Estado de Conmutador relé límite ²	SSS encendido SSS apagado
SSU	Establece Sensor STI utilizado	SSU sí SSU no
SVM	Establece el rango Máximo de Voltaje ³	SVM # (3 = salida 0–3Vdc 5 = salida 0–5Vdc)
SWC	Establece relé límite de Aviso de Contaminación ^{2, 5}	SWC encendido SWC apagado
SWM	Establece relé límite de Aviso de Humedad ^{1, 2, 5}	SWM encendido SWM apagado

- ¹ El comando necesita que se acople un Sensor de Humedad al icountPD
- ² El comando necesita que se acople un Relé Límite al icountPD
- ³ El comando necesita que se acople una opción 0–5Vdc al icountPD
- ⁴ El comando necesita que se acople una pantalla digital al icountPD
- ⁵ Si se ha APAGADO el Relé Límite para la Monitorización de la Contaminación y la Detección de Humedad, el Relé Límite no funcionará, pero no se verá afectado el estado de la alarma.
Si se ha ENCENDIDO el Relé límite para la Monitorización de Contaminación y la Detección de Humedad, el Relé Límite funcionará cuando se alcance cualquier condición de alarma.


Pantallas de panel frontal

Parámetros de pantalla LED (diodo emisor de luz) (ISO4406 / NAS1638)

Puesta en marcha

1. Una vez que se haya conectado el icountPD a una corriente eléctrica regulada, los cuatro LED rodarán de arriba a abajo durante un mínimo de cinco segundos mientras que el icountPD realiza una prueba diagnóstico del sistema.
2. Después el icountPD empezará la monitorización automáticamente utilizando los parámetros de prueba por defecto de fábrica. Sólo si el Modo de Encendido está establecido en Auto (producto por defecto).

Indicación LED



El icountPD utiliza LED 1, LED 2 y LED 3 para la indicación de ISO 4406; el LED 2 a solas se utiliza para el código NAS1638. Las luces de código individuales se ponen en marcha de acuerdo con las configuraciones de usuario. El orden de activación es:

- **El verde sólido** se activa con todos los códigos inferiores al código de punto (límite) establecido.
- **LED de verde centelleante** se activa con el código punto establecido.
- **LED de rojo sólido** se activa con el código punto establecido más 1.
- **LED de rojo centelleante** se activa con el código punto establecido más 2.

Se reserva LED 4 para el Sensor de Humedad del icountPD. Póngase en contacto con Parker Hannifin para obtener información sobre su especificación.

Ejemplo ISO

Asumiendo que los límites en el icountPD se han establecido en 18/16/12 y las partículas actuales detectadas por el icountPD está dando un resultado ISO de 20/17/11.

- LED 1 **centellea rojo**, 2 códigos más altos que el límite establecido.
- LED 2 aparece como **rojo sólido** (1 código más alto),
- LED 3 aparece como **verde sólido** (1 código más bajo).

Ejemplo NAS:

Asumiendo que el límite en el icountPD es 7 y las partículas actuales detectadas por el icountPD dan un resultado NAS de 9.

- LED 2 **centellea rojo** (2 códigos más altos).

Indicador sensor de humedad LED (LED 4):

- **Verde sólido** se activa con un nivel de %RH (porcentaje de Humedad Relativa) o por debajo del punto establecido (límite).
- **Rojo sólido** se activa por encima del nivel de %RH.

Detección de error

Los errores que se pueden corregir fácilmente se indican por un corto LED **ámbar centelleante**.

LED 1	LED 2	
Encendido	Apagado	Fallo 1 - Láser demasiado caliente – Aceite demasiado caliente. Deje que se enfríe
Apagado	Encendido	Fallo 2 – El nivel de luz es malo – Enjuague con aceite limpio y vuelva a intentarlo


Los errores para los que se necesita devolver la unidad al suministrador o al servicio de asistencia se indican por un LED ámbar centelleante doble.

LED 1	LED 2	
Encendido	Apagado	Fallo 1 – Fallo de canal – Lecturas de recuento imposibles

Parámetros de pantalla digital (ISO 4406 / NAS 1638)

Puesta en marcha

- Una vez que haya conectado el icountPD a una corriente eléctrica regulada, se muestra el logotipo del producto durante aproximadamente cinco segundos mientras que el icountPD realiza una prueba diagnóstica del sistema.
- A continuación el icountPD empezará la monitorización automáticamente utilizando los parámetros de prueba por defecto de fábrica. Sólo si el Modo de Encendido se establece en Auto (producto por defecto).



Indicación de pantalla digital

La pantalla digital muestra los verdaderos códigos medidos, el tamaño por canal (en micrones) y los límites definibles de usuario. Tenga en cuenta que se muestran alternativamente el tamaño del canal y los límites.

Cuando se instala la opción de Sensor de Humedad, también se muestra la lectura de Sensor de Humedad (%RH).

El orden de activación de ISO, NAS y la opción de Sensor de Humedad es:

- Dígito (s) sólidos - código(s) que está(n) en o por debajo del punto establecido (límite).
- Dígito (s) centelleante(s) - código(s) que está(n) por encima del punto establecido (límite).

Sensor de Luz Automático

La pantalla digital del icountPD se instala con un sensor de luz automático, lo que ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para una lectura óptima, dependiendo de las condiciones de luz existentes donde se encuentra el producto.

El nivel de brillo por defecto del icountPD es 3. Los niveles de brillo son entre el 1 (bajo) y el 5 (alto) 3 es el punto intermedio.

Orientación de Pantalla

Se puede orientar la pantalla digital utilizando el software Utilidad de Configuración del icountPD para acomodarse a la forma en que se ha instalado la unidad. La orientación de pantalla por defecto es de 0°; las otras configuraciones son de 90° en el sentido de las agujas del reloj desde la de por defecto, 180° en el sentido de las agujas del reloj desde la de por defecto y de 270° en el sentido de las agujas del reloj desde la de por defecto.



DetECCIÓN DE ERRORES

En el caso improbable de que ocurra un error, la pantalla normal se reemplaza por completo por un código de error (por ejemplo, "Error 13"). Se listan los mensajes de error correspondientes a estos números de código de error en el siguiente cuadro:

Código	Mensajes
Error 0	Ningún error
Error 1	Comando desconocido
Error 2	Se han ignorado los caracteres después del comando
Error 3	Se ha ignorado el comando – la unidad está ocupada
Error 5	Se ha encontrado un carácter inesperado
Error 6	El símbolo es demasiado largo
Error 7	Formato de comando malo
Error 8	Valor desconocido
Error 9	Formato de fecha no válido
Error 10	Fecha no válida
Error 13	No se ha instalado la opción
Error 14	Cadena demasiado corta
Error 15	Cadena demasiado larga
Error 17	Ningún resultado de la prueba
Error 18	Número esperado
Error 19	Número demasiado largo
Error 20	Número fuera de rango
Error 30	Intervalo más corto que la duración
Error 40	Se espera Encendido o Apagado
Error 41	Se espera Desactivado o Activado
Error 43	Se espera Auto o Manual
Error 45	Se espera Sí o No


Referencia

Configuración de cableado opcional

Configuración cableado de cable relé límite de 5 metros

Se puede especificar el icountPD para incluir un relé conmutador límite incorporado que se puede disparar al alcanzar un nivel de alarma preestablecido. Se pueden utilizar los contactos relé para encender o apagar un dispositivo externo. Cada cable en el cable relé límite del icountPD se identifica como ROJO, BLANCO y AZUL que se corresponde con el siguiente diagrama.

Color del cable	Descripción
Rojo	Normalmente abierto
Azul	Normalmente cerrado
Blanco	Común



El ratio de contacto es 5A a 5–24Vdc

Nota importante: Es responsabilidad del usuario final asegurarse que se termina la pantalla trenzada del cable.

Histéresis Relé Límite Opcional

Histéresis es una propiedad de sistemas (normalmente sistemas físicos) que no siguen instantáneamente las fuerzas que se les aplica, sino que reaccionan lentamente, o no vuelven por completo a su estado original.

Para establecer Límites Relé, consulte la sección “Protocolo de Comunicación – Comandos de Usuario” de este manual.

Característica de histéresis ENCENDIDA

El relé se activará cuando cualquier canal esté un código por encima del límite establecido (p. ej. **rojo sólido** de los LED) y sólo se desactivará cuando todos los canales estén un código por debajo del límite establecido (p. ej. TODOS LOS LED **verde sólido**).

Característica de histéresis APAGADA

El relé se activará cuando cualquier canal esté un código por encima del límite establecido (p. ej. los LED **rojo sólido**) y sólo se desactivará cuando todos los canales se encuentran en el límite establecido (p. ej. TODOS LOS LED **verde centelleante**).

Ejemplo escenario ISO

Se ha conectado hidráulicamente un icountPD a un sistema de transferencia de fluido hidráulico. Con el relé límite del icountPD apagado (Normalmente Cerrado), los límites establecidos en ISO 20/18/13 y el cable relé conectado eléctricamente a un Carro de Filtración de 10MF de Parker. El icountPD activará el Carro en cuanto se traspasan los límites establecidos. Los siguientes 10 resultados de prueba muestran el efecto de tener la histéresis encendida o apagada:

	Característica histéresis ENCENDIDA Estado de Carro de 10MF		Característica de histéresis APAGADA Estado de transportador de 10MF	
Resultado prueba 1 – 20/16/13	APAGADO		APAGADO	
Resultado prueba 2 – 21/16/13		ENCENDIDO		ENCENDIDO
Resultado prueba 3 – 20/16/13		ENCENDIDO	APAGADO	
Resultado prueba 4 – 18/17/14		ENCENDIDO		ENCENDIDO
Resultado prueba 5 – 18/16/13		ENCENDIDO	APAGADO	
Resultado prueba 6 – 17/16/11		ENCENDIDO		ENCENDIDO
Resultado prueba 7 – 17/16/11	APAGADO		APAGADO	
Resultado prueba 8 – 18/17/13	APAGADO		APAGADO	
Resultado prueba 9 – 19/17/14		ENCENDIDO		ENCENDIDO
Resultado prueba 10 – 19/17/13		ENCENDIDO	ENCENDIDO	
ENCENDIDO= Relé activado, APAGADO= Relé no activado				

Note: Electrical connection to a 10MFP Filtration Trolley requires the use of a relay

Ejemplo escenario NAS

Se ha conectado hidráulicamente un icountPD a un sistema hidráulico en una turbina eólica. El relé límite del icountPD está apagado (Normalmente Cerrado), los límites establecidos en NAS 9 y el cable relé está conectado eléctricamente a una Unidad de Filtración Parker. El icountPD activa la Unidad de Filtración en cuanto se traspasa el límite establecido. Los siguientes 10 resultados de prueba muestran el efecto de tener la histéresis encendida o apagada:

	Característica de histéresis ENCENDIDA Estado de la Unidad de Filtración		Característica histéresis APAGADA Estado de la Unidad de Filtración	
Resultado prueba 1 = 9	APAGADO		APAGADO	
Resultado prueba 2 = 9	APAGADO		APAGADO	
Resultado prueba 3 = 10		ENCENDIDO		ENCENDIDO
Resultado prueba 4 = 9		ENCENDIDO	APAGADO	
Resultado prueba 5 = 10		ENCENDIDO		ENCENDIDO
Resultado prueba 6 = 8	APAGADO		APAGADO	
Resultado prueba 7 = 7	APAGADO		APAGADO	
Resultado prueba 8 = 10		ENCENDIDO		ENCENDIDO
Resultado prueba 9 = 9		ENCENDIDO	APAGADO	
Resultado prueba 10 = 10		ENCENDIDO		ENCENDIDO
ENCENDIDO= Relé activado, APAGADO= Relé no activado				


Note: Electrical connection to a Guardian Filtration unit requires the use of a relay

Interpretación de datos

Los contaminantes sólidos en sistemas accionados por fluidos varían en tamaño, forma, clase y cantidad. Los contaminantes más peligrosos están normalmente entre 6 y 14 micrones. El código ISO es el método preferido para informar sobre la cantidad de contaminantes.

El número de código ISO corresponde a niveles de contaminación pertenecientes a tres tamaños.

El primer número de escala representa el número de partículas superiores a 4 μm (c) por 100 mililitros de fluido, el segundo número para partículas superiores a 6 μm (c) por 100 mililitros de fluido y el tercer número para partículas superiores a 14 μm (c) por 100 mililitros de fluido.



Números de contaminación ISO

Número de rango	Número de partículas por 100ml	
	Más de	Hasta e incluyendo
24	8×10^6	16×10^6
23	4×10^6	8×10^6
22	2×10^6	4×10^6
21	1×10^6	2×10^6
20	500×10^3	1×10^6
19	250×10^3	500×10^3
18	130×10^3	250×10^3
17	64×10^3	130×10^3
16	32×10^3	64×10^3
15	16×10^3	32×10^3
14	8×10^3	16×10^3
13	4×10^3	8×10^3
12	2×10^3	4×10^3
11	1×10^3	2×10^3
10	500	1×10^3
9	250	500
8	130	250
7	64	130
6	32	64
5	16	32
4	8	16
3	4	8
2	2	4
1	1	2

Por ejemplo: el código 20/18/13 indica que hay entre 500.000 y 1.000.000 de partículas superiores a 2 micrones, y entre 130.000 y 250.000 partículas superiores a 5 micrones, y entre 4000 y 8000 partículas superiores a 15 micrones.


Referencia ISO 4406:1999

Cuando los datos básicos en uno de los rangos de tamaño resulta en un recuento de partículas inferior a 20 partículas, el número de escala para ese rango de tamaño se etiqueta con el símbolo ">".

Por ejemplo, un código de **14/12/>7** significa que hay más de 8.000 y hasta e incluyendo 16.000 partículas iguales o superiores a $4\mu\text{m}$ (c) por 100 ml y más de 2.000 y hasta e incluyendo 4.000 partículas iguales o superiores a $6\mu\text{m}$ (c) por 100 ml. La tercera parte del código, >7 indica que hay más de 64 y hasta e incluyendo 130 partículas iguales o superiores a $14\mu\text{m}$ (c) por 100 ml. Pero la parte $14\mu\text{m}$ (c) del código realmente podría ser 7, indicando un recuento de partículas de más de 130 partículas por 100 ml.

ISO4406 cuadro sinóptico de distribución de partículas

Incluyendo varios grados de nivel de contaminación ISO



NAS 1638

Rango de tamaño μm	5-15	15-25	25-50	50-100	>100	
Clases (basado en límites máximos de contaminación, partículas por 100ml)	00	125	22	4	1	0
	0	250	44	8	2	0
	1	500	89	16	3	1
	2	1000	178	32	6	1
	3	2000	356	63	11	2
	4	4000	712	126	22	4
	5	8000	1425	253	45	8
	6	16,000	2850	506	90	16
	7	32,000	5700	1012	180	32
	8	64,000	11,400	2025	360	64
	9	128,000	22,800	4050	720	128
	10	256,000	45,600	8100	1440	256
	11	512,000	91,000	16,200	2880	512
12	1,024,000	182,400	32,400	5760	1024	

ISO/NAS/SAE cuadro sinóptico de comparación

BS 5540/4	Estándar de defensa		NAS 1638	SAE 749
	Table A	Table B		
11/8			2	
12/9			3	0
13/10			4	1
14/9		400F		
14/11			5	2
15/9	400			
15/10		800F		
15/12			6	3
16/10	800			
16/11		1300F		
16/13			7	4
17/11	1300	2000		
17/14			8	5
18/12	2000			
18/13		4400F		
18/15			9	6
19/13	4400	6300F		
19/16			10	
20/13	6300			
20/17			11	
21/14	15,000			
21/18			12	
22/15	21,000			
23/17	100,000			

Las comparaciones anteriores sólo se refieren a datos de recuento de partículas. Para confirmar a cualquier estándar específico, se debe hacer referencia al procedimiento experimental recomendado.

Guías de limpieza de componentes

Niveles de contaminación aceptados sugeridos para varios sistemas hidráulicos. Clase de contaminación objetivo a ISO 4406



Clase de contaminación objetivo a ISO 4406		Nivel de partículas máximo sugerido		Sensibilidad	Tipo de sistema	Componentes típicos
6µm	14µm	6µm	14µm			
13	9	4000	250	Súper crítico	Sistema de control de sedimento-sensible con una fiabilidad muy alta. Laboratorio o aeroespacial.	Servo-válvulas de alto rendimiento
15	11	16,000	1,000	Crítico	Servo de alto rendimiento y sistemas de larga duración a alta presión, p. ej. aeronaves, herramientas mecánicas, etc.	Servo-válvulas industriales
16	13	32,000	4,000	Muy importante	Sistemas fiables de alta calidad. Requisitos generales de maquinaria.	Bombas de pistón, válvulas proporcionales, controles de flujo compensados
18	14	130,000	8,000	Importante	Maquinaria general y sistemas móviles. Presión media, capacidad media.	Bombas de paletas, válvulas de bobina
19	15	250,000	16,000	Promedio	Sistemas de industria pesada a baja presión, o aplicaciones donde la larga duración no es crítica.	Bombas de engranajes, válvulas manuales y solenoides, cilindros
21	17	1,000,000	64,000	Protección principal	Sistemas a baja presión con grandes depuraciones.	Bombas de ariete

Cuadros sinópticos de viscosidad

Los siguientes cuadros sinópticos indican la presión diferencial necesaria para llevar a cabo una prueba con éxito utilizando las tasas de flujo adecuadas.

Ejemplo: Si el fluido que desea analizar tiene una viscosidad relativa de 60 cSt, generar la tasa de flujo óptima 60ml/min es necesaria una presión diferencial de 0,5bar.

Si el fluido que desea analizar tiene una viscosidad relativa de 400 cSt, una presión diferencial de 4 bar resultaría en 130 ml/min.



Cuadros sinópticos de contaminación ISO

Aplicaciones de sistema típicas y números de código

Estas aplicaciones típicas y números de código ISO se extraen del Programa de Contaminación e Investigación de control del Reino Unido (1980–1984).


Ref. *AHEM Guía para el control de contaminación en sistemas de energía hidráulica - 1985*

<p>Código contaminante sólido No 13/10 Aplicación: Plataformas de prueba de aeronaves</p>	<p>Número de partículas por ml superior al tamaño indicado para el tamaño de partícula μm</p> <p>Número de partículas por 100 ml superior al tamaño indicado</p>
<p>Código contaminante sólido No 18/11 Aplicación: Sistemas móviles</p>	<p>Número de partículas por ml superior al tamaño indicado para el tamaño de partícula μm</p> <p>Número de partículas por 100 ml superior al tamaño indicado</p>
<p>Código contaminante sólido No 17/12 Aplicación: Instalaciones marinas</p>	<p>Número de partículas por ml superior al tamaño indicado para el tamaño de partícula μm</p> <p>Número de partículas por 100 ml superior al tamaño indicado</p>
<p>Código contaminante sólido No 18/13 Aplicaciones: Manejo mecánico</p>	<p>Número de partículas por ml superior al tamaño indicado para el tamaño de partícula μm</p> <p>Número de partículas por 100 ml superior al tamaño indicado</p>

Código contaminante solido No 16/11

Aplicaciones: Moldeo por inyección;
Metalurgia;
Aceite de grado comercial sin usar

Número de partículas por ml superior al tamaño indicado
para el tamaño de partícula μm



Número de partículas por 100 ml superior al tamaño indicado

Información para realizar pedidos

Cuadro de productos estándar

Número de pieza	Tipo de fluido	Calibración	Pantalla	Relé límite	Comunicaciones	Sensor de humedad	Kit conector de cable	Opción futura
IPD12211100	Mineral	MTD	LED	No	RS232	No	No	N/A
IPD12221100	Mineral	MTD	LED	Sí	RS232	No	No	N/A
IPD12212100	Mineral	MTD	LED	No	RS232/4–20mA	No	No	N/A
IPD12222100	Mineral	MTD	LED	Sí	RS232/4–20mA	No	No	N/A
IPD12311130	Mineral	MTD	Digital	No	RS232	No	M12	N/A
IPD12321130	Mineral	MTD	Digital	Sí	RS232	No	M12	N/A
IPD12312130	Mineral	MTD	Digital	No	RS232/4–20mA	No	M12	N/A
IPD12322130	Mineral	MTD	Digital	Sí	RS232/4–20mA	No	M12	N/A

Configurador de producto

Clave	Tipo de fluido		Calibración		Pantalla		Relé límite		Comms		Sensor de humedad		Kit conector de cable		Opción futura
IPD	1	Mineral	1	ACFTD	1	Ninguno	1	No	1	RS232	1	No	0	No	0
	2	Éster fosfato	2	MTD	2	LED	2	Sí	2	RS232/ 4–20mA	2	Sí	1	Conector en serie de 12 clavijas Deutsch	
	3	Combustible de aviación, área peligrosa	3	AS4059	3	Digital			3	RS232/ 0–5V			3	M12, Conector de enchufe de 8 clavijas	
	4	Combustible de aviación, área no peligrosa			4	GSM			4	RS232/ RS485					
									5	RS232/ CANBUS					

Números de piezas accesorias

Descripción	Número de pieza	
	Aceite mineral	Fluido agresivo
Manguera de 1 metro de longitud	ACC6NN001	ACC6NN002 **
Manguera de 2 metros de longitud	ACC6NN003	ACC6NN004 **
Manguera de 5 metros de longitud	ACC6NN005	ACC6NN006 **
Punto de prueba 1/4" Adaptador BSP	ACC6NN007	ACC6NN008
Punto de prueba 1/8" Adaptador BSP	ACC6NN009	ACC6NN010
Punto de prueba 1/8" Adaptador NPT	ACC6NN011	ACC6NN012
Tomador de muestras de punto individual	SPS2021	SPS2061
Diapositiva de flujo externo	S840074	Póngase en contacto con Parker
Suministro eléctrico	ACC6NN013	
M12 de 5 metros, enchufe de 8 clavijas y kit de cable de enchufe hembra	ACC6NN014	ACC6NN015
Kit de conexión de 12 clavijas Deutsch	ACC6NN016	
RS232 a convertidor USB	ACC6NN017	

* The M12 cable kit consists of two 5 metre cables (a communications cable and a relay/power supply cable) that enable all output options.

** Note that the Aggressive fluid hoses are provided as a single hose, not in pairs.

Números de pieza de sensor

Número de producto	Sustituciones	Tamaño	Rango de flujo (l/min)	Tipo de fluido	Hilo de puerto (Port thread)
STI0144100	STI.0144.100	0	6–25	Aceite mineral	3/8
STI1144100	STI.1144.100	1	20–100	Aceite mineral	3/4
STI2144100	STI.2144.100	2	80–380	Aceite mineral	1 1/4
STI0148100	STI.0148.100	0	6–25	Fluido agresivo	3/8
STI1148100	STI.1148.100	1	20–100	Fluido agresivo	3/4
STI2148100	STI.2148.100	2	80–380	Fluido agresivo	1 1/4

Parker Worldwide

AE – UAE, Dubai
Tel: +971 4 8875600
parker.me@parker.com

AR – Argentina, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Eastern Europe, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 970
parker.easteurope@parker.com

AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

AZ – Azerbaijan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgium, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BR – Brazil, Cachoeirinha RS
Tel: +55 51 3470 9144

BY – Belarus, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CA – Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

CH – Switzerland, Etoy
Tel: +41 (0) 21 821 02 30
parker.switzerland@parker.com

CN – China, Shanghai
Tel: +86 21 5031 2525

CZ – Czech Republic, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germany, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Denmark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spain, Madrid
Tel: +34 902 33 00 01
parker.spain@parker.com

FI – Finland, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Greece, Athens
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

HU – Hungary, Budapest
Tel: +36 1 220 4155
parker.hungary@parker.com

IE – Ireland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

IT – Italy, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

JP – Japan, Fujisawa
Tel: +(81) 4 6635 3050

KR – South Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tel: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com

LV – Latvia, Riga
Tel: +371 6 745 2601
parker.latvia@parker.com

MX – Mexico, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000

MY – Malaysia, Subang Jaya
Tel: +60 3 5638 1476

NL – The Netherlands, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norway, Ski
Tel: +47 64 91 10 00
parker.norway@parker.com

NZ – New Zealand, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

PL – Poland, Warsaw
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Moscow
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Sweden, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SG – Singapore
Tel: +65 6887 6300

SK – Slovakia, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TH – Thailand, Bangkok
Tel: +662 717 8140

TR – Turkey, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

UA – Ukraine, Kiev
Tel: +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK – United Kingdom, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

US – USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

VE – Venezuela, Caracas
Tel: +58 212 238 5422

ZA – South Africa, Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

European Product Information Centre
Freephone: 00 800 27 27 5374
(from AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IE, IT, PT, SE, SK, UK)



Parker Hannifin España SA
P.O. Box No. 74
P.I. Las Monjas, c/Estaciones, 8
28850 Torrejon de Ardoz (Madrid)
Tel: +34 902 33 00 01
Fax: +34 91 675 77 11
parker.spain@parker.com
www.parker.com/hfde